



Handle Lock

ハンドルが動かない…?!

ハンドルロックがかかっています!!

キーの場合



キーを抜いて、ハンドルを回すとロックされます。この状態では、キーを挿しても回らず、ハンドルは右にも左にも回りません。

プッシュスイッチの場合



プッシュスイッチ車両[※]は、エンジン停止後に運転席ドアを開け、ハンドルを回すとロックがかかります。

[※]一部車両を除く

ハンドルロックの解除方法

キーの場合



回転方向にハンドルを回しながら、キーを回します。安全の為、ブレーキペダルはしっかりと踏んでおきましょう。

プッシュスイッチの場合



回転方向にハンドルを回しながらプッシュスイッチを押せばロックが解除され、エンジンがかかります。

プッシュスイッチの注意事項

エンジン停止の状態ではブレーキペダルを何度か踏み込むと、ペダルが固くなり踏み込みにくくなります。エンジンを始動させる時は、しっかりとブレーキペダルを踏み込みましょう!!



プッシュスイッチにランプが付いていない車両の場合、メーター内のスマートエントリー&スタートシステム表示灯がエンジン始動可の合図です(点灯、消灯、点滅と車種によりエンジン始動可の表示方法は異なります。)



Electric Key Trouble

カギが開かない、エンジンがかからない…?!

電子キーの電池切れ

バッテリー上がり

考えられる原因は…

電子キーと車の通信不良

等があります。

ドアのカギを開ける時



電子キーの中には予備キーがあります! 側面のPUSHを押しながら飛び出た部分を引っ張り、予備キーを取り出します。

エンジンをかける時



予備キーで解錠したら、シフトレバーは「P」に入れ、ブレーキペダルを踏み込みます。キーのトヨタマークをプッシュスイッチに近づけ、プッシュスイッチを押すとエンジンがかかります!

[※]ドアの鍵穴は運転席側にしかありません。いざという時のために、駐車時は運転席側スペースをあけて駐車しましょう!

[※]電池の標準的な寿命は1~2年です。

i 補足

キーの故障を防ぐために、テレビやオーディオ、電磁調理器などの磁気を帯びた製品や、低周波治療器などの電気医療機器の近くに置かないようにしましょう!

!! 注意

予備キーでは全てのドアのロックをかける事ができない場合があります。運転席以外のロックのかけ忘れにご注意ください。